

Inhalt

	Seite
1	Allgemeine Hinweise 4
2	Baugruppenübersicht 5
3	Fehlermeldungen 7
3.1	F-01 NETZFEHLER 7
3.2	F-02 DREHFELD FALSCH 11
3.3	F-11 DREHZAHLEGLER AM ANSCHLAG 14
3.4	F-12 WECHSELRICHTERÜBERSTROM 18
3.5	F-14 ÜBERTEMPERATUR MOTOR F-19 TEMPERATURFÜHLERBRUCH 26
3.6	F-15 ÜBERTEMPERATUR UMRICHTER 29
3.7	F-40 INTERNE STROMVERSORGUNG GESTÖRT 31
3.8	F-41 ZWISCHENKREISÜBERSPANNUNG 35
3.9	F-42 ZWISCHENKREISÜBERSTROM 46
3.10	F-48 P24 Ex ÜBERLASTET 51
3.11	F-51 ZWISCHENKREIS ÜBERSPANNUNG F-52 ZWISCHENKREIS UNTERS PANNUNG 53
3.12	F-53 ZWISCHENKREIS LADESTÖRUNG 55
3.13	F-54 NETZSTÖRUNG 60
3.14	F-55 FEHLERHAFTES SOLLWERTBERECHNUNG 64
3.15	F-81 ZWISCHENKREIS ÜBERSPANNUNG 66
3.16	FP1 FALSCHER POSITIONSSOLLWERT 66
3.17	FP2 FEHLERHAFTER LAGEISTWERT 67
4	EGB-Hinweise 68